

## Priser elnät 2024-01-01

### Näringsidkare i nätområde LDB och NKL

#### Nätтарiff

##### Huvudsäkring (A)

##### Abonnemangsavgift (kr/år)

Lägenhet 16 A	1 500
16 A	3 480
20 A	4 380
25 A	5 440
35 A	7 480
50 A	10 630
63 A	13 250

##### Överföringsavgift (öre/kWh)

Överföring	24,40
------------	-------

Samtliga priser är exklusive moms.

#### Information och villkor

När din elanläggning ansluts till vårt elnät betalar du en engångsavgift, anslutningsavgift. Så länge anläggningen är ansluten betalar du enligt en nättariff. Nättariffen ska täcka Linde Energis kostnader för drift, underhåll och förnyelse av våra anläggningar samt för mätning, avläsning och administration.

##### Abonnemangsavgift

Abonnemang är en fast avgift (kr/år) som beror på storleken i Ampere (A) på din huvudsäkring.

##### Överföring

Överföringsavgiften är en rörlig avgift (öre/kWh). Din kostnad beror på din elförbrukning i kilowattimmar (kWh).

##### Lägenhet 16 A

Lägenhet 16 A gäller enbart för abonnemang i flerbostadshus som är anslutna till en gemensam servisledning. Fastighetsägaren har tecknat ett särskilt abonnemang för byggnadens allmänna behov.

##### Myndighetsavgifter

Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift ingår i elnätspriserna.

##### Allmänna avtalsvillkor

Linde Energi AB tillämpar svensk Energis Allmänna avtalsvillkor, NÄT 2012 K rev och NÄT 2012 N rev.