

Säkringstariffer elnät 2025-01-01

Nätområde LDB och NKL

Nättariff

Huvudsäkring (A)	Abonnemangsavgift	
	kr/år inkl. moms	kr/år exkl. moms
Lägenhet 16 A	2 025	1 620
16 A	4 613	3 690
20 A	5 788	4 630
25 A	7 175	5 740
	Överföringsavgift	
	öre/kWh inkl. moms	öre/kWh exkl. moms
Samtliga säkringsnivåer	30,50	24,40

Information och villkor

När din elanläggning ansluts till vårt elnät betalar du en engångsavgift, anslutningsavgift. Så länge anläggningen är ansluten betalar du enligt en nättariff. Tariffen ska täcka Linde Energi Elnät ABs kostnader för drift, underhåll och förnyelse av våra anläggningar samt för mätning, avläsning och administration.

Abonnemangsavgift

Abonnemang är en fast avgift (kr/år) som beror på storleken i Ampere (A) på din huvudsäkring.

Överföring

Överföringsavgiften är en rörlig avgift (öre/kWh). Din kostnad beror på din elförbrukning i kilowattimmar (kWh).

Lägenhet 16 A

Lägenhet 16 A gäller enbart för abonnemang i flerbostadshus som är anslutna till en gemensam servisleddning. Fastighetsägaren har tecknat ett särskilt abonnemang för byggnadens allmänna behov.

Myndighetsavgifter

Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift ingår i abonnemangsavgiften.

Allmänna avtalsvillkor

Linde Energi Elnät AB tillämpar Allmänna avtalsvillkor, NÄT 2012 K rev.2 och NÄT 2012 N rev.