

## Priser elnät 2019

### Konsumenter i nätområde NKL

<b>Nätтарiff</b>	<b>Enkeltariff</b>
<b>Huvudsäkring (A)</b>	<b>Abonnemangsavgift (kr/år)</b>
16 A	3 421
20 A	5 121
25 A	6 521
35 A	9 071

  

<b>Överföringsavgift (öre/kWh)</b>	
Överföring	21,38

Samtliga priser är inklusive moms.

För kunder med större effektbehov än 35 A hänvisas till prislistan för näringsidkare.

#### Information och villkor

När din elanläggning ansluts till vårt elnät betalar du en engångsavgift, anslutningsavgift. Så länge anläggningen är ansluten betalar du enligt en nättariff. Nättariffen ska täcka Linde Energis kostnader för drift, underhåll och förnyelse av våra anläggningar samt för mätning, avläsning och administration. Periodiskt återkommande ändring av huvudsäkring medges inte.

#### **Abonnemangsavgift**

Abonnemang är en fast avgift (kr/år) som beror på storleken i Ampere (A) på din huvudsäkring.

#### **Överföring**

Överföringsavgiften är en rörlig avgift (öre/kWh). Din kostnad beror på din elförbrukning i kilowattimmar (kWh).

#### **Myndighetsavgifter**

Elsäkerhetsavgift 11,85 kr/år,  
nätövervakningsavgift 3,75 kr/år samt  
elberedskapsavgift 56,25 kr/år ingår.

#### **Allmänna avtalsvillkor**

Linde Energi AB tillämpar svensk Energis Allmänna avtalsvillkor, NÄT 2012 K rev och NÄT 2012 N rev.