

Priser elnät 2019

Näringsidkare i nätområde NKL

Samtliga priser är exklusive moms.

Nättariff	Enkeltariff
Huvudsäkring (A)	Abonnemangsavgift (kr/år)
16 A	2 737
20 A	4 097
25 A	5 217
35 A	7 257
50 A	10 457
63 A	13 557

Överföringsavgift (öre/kWh)	
Överföring	17,10

Information och villkor

När din elanläggning ansluts till vårt elnät betalar du en engångsavgift, anslutningsavgift. Så länge anläggningen är ansluten betalar du enligt en nättariff. Nättariffen ska täcka Linde Energis kostnader för drift, underhåll och förnyelse av våra anläggningar samt för mätning, avläsning och administration. Periodiskt återkommande ändring av huvudsäkring medges inte.

Abonnemangsavgift

Abonnemang är en fast avgift (kr/år) som beror på storleken i Ampere (A) på din huvudsäkring.

Överföring

Överföringsavgiften är en rörlig avgift (öre/kWh). Din kostnad beror på din elförbrukning i kilowattimmar (kWh).

Myndighetsavgifter

Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år, nätövervakningsavgift 3,00 kr/år samt elberedskapsavgift 45,00 kr/år ingår.

Allmänna avtalsvillkor

Linde Energi AB tillämpar svensk Energis Allmänna avtalsvillkor, NÄT 2012 K rev och NÄT 2012 N rev.